

# REACTOLAB SA



Tél. 021 903 32 32 - Fax 021 903 31 67  
Rte Cantonale 10 - CH-1077 Servion

Produits  
pour  
Piscines

**AQUA-NET**

**SAISON 2014**

et autres produits de traitement pour l'eau des piscines et  
produits de nettoyage PASA-NET



● = étiquettes spéciales, laminées et en couleur

**b** Biocide, utilisez les biocides avec précaution. Lisez l'étiquette et les informations concernant le produit"

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article	
<b>Produits de traitement à base de chlore ou brome</b>				
● <b>AQUA-NET Pasa-Clor 250</b> <b>b</b> (tablettes de 250g, 90% de chlore actif)	1 tablette de 250 g pour environ 25 000 l tous les 7-10 jours dans le skimmer ou dans un flotteur.	Tambour Seau	25 Kg 5	18000-325 18000-155 Kg
● <b>AQUA-NET Pasa-Clor 90/20</b> <b>b</b> (tablettes de 20 g, 90 % de chlore actif)	4 pastilles pour 10 000 l tous les 7-10 jours dans le skimmer ou dans un flotteur.  Pour un jacuzzi de 1-2 m <sup>3</sup> : 1 pastille par jour plus traitement choc le soir avec une pastille d'AQUA-NET Pasa-clor choc 50.  <b>Remarque</b> : éviter tout contact direct du produit avec les "liner" en matière plastique et les revêtements polyester. Risque de décoloration.	Seau Boîte (par 6 pièces)	5 Kg 1 Kg	13180-155 13180-110 <b>jusqu'à épuisement du stock</b> <b>jusqu'à épuisement du stock</b>
● <b>AQUA-NET Pasa-Clor 90</b> <b>b</b> (granulé, 90 % de chlore actif)	Traitement initial: 100 g pour 10 000 l dans le skimmer  Granulé à dissolution mi-lente pour le traitement au remplissage de la piscine.  Traitement d'entretien : 10-20 g par jour pour 10 000 l d'eau Traitement anti-algues : très efficace, jeté à la volée dans les angles des bassins.  <b>Remarque</b> : éviter tout contact direct du produit avec les "liner" en matière plastique et les revêtements polyester. Risque de décoloration.	Seau	5 Kg	13174-155 <b>jusqu'à épuisement du stock</b>
● <b>AQUA-NET Pasa-Clor 63</b> <b>b</b> (granulé, 60 % de chlore actif)	Traitement initial : 150 g pour 10 000 l dans le skimmer  Pour chloration choc. Granulé à dissolution très rapide lorsqu'il s'agit de faire augmenter rapidement le taux de chlore. Convient aussi pour l'entretien périodique.  Traitement de choc : env. 75 g pour 10 000 l dans le skimmer  Traitement périodique d'appoint : env. 20 g par 10 000 l pour chaque ppm de chlore manquant.  <b>Remarque</b> : éviter tout contact direct du produit avec les "liner" en matière plastique et les revêtements polyester. Risque de décoloration.	Tambour Seau Boîte (par 6 pièces)	25 Kg 5 Kg 1 Kg	13679-325 13679-155 13679-110
● <b>AQUA-NET Pasa-Clor Choc 50</b> <b>b</b> (pastilles de 20 g, 50 % de chlore actif)	Traitement initial: 10 pastilles pour 10 000 l dans le skimmer Attendre 2 heures avant d'ajuster le pH entre 7,2 et 7,6.  Traitement d'entretien : 2 pastilles par jour pour 10 000 l d'eau. En cas de forte chaleur, jusqu'à 4 pastilles pour 10 000 l d'eau.  <b>Remarque</b> : éviter tout contact direct du produit avec les "liner" en matière plastique et les revêtements polyester. Risque de décoloration.	Tambour Seau Boîte (par 6 pièces)	25 Kg 5 Kg 1 Kg	14447-325 14447-155 14447-110 <b>jusqu'à épuisement du stock</b> <b>jusqu'à épuisement du stock</b>

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article
<b>Produits de traitement à base de chlore ou brome</b>			
<p><b>AQUA-NET Pasa-Clor 4-250</b>                      4 actions en une seule pastille de 250 g, 75 % de chlore actif</p>	<p>A n'utiliser que dans les piscines équipées d'un filtre à sable.</p>	<p>Tambour</p>	<p>25 Kg 17425-325</p>
<p>Désinfectant chloré + algicide préventif et curatif + floculant + régulateur de chloration et régulateur de pH.</p>	<p>1 bloc pour env. 20 000 l - 25 000 l tous les 5-7 jours dans le skimmer ou dans le flotteur</p> <p>Ne pas utiliser d'autres floculants en même temps que AQUA-NET Pasa-Clor 4-250.</p>	<p>Seau</p> <p>Seau</p>	<p>10 Kg 17425-205</p> <p>5 Kg 17425-155</p>
<p align="center"><b>Remarque :</b> éviter tout contact direct du produit avec les "liner" en matière plastique et les</p>			
<p><b>b Hypochlorite de calcium granulé</b>                      (70 % minimum de chlore actif)</p> <p>Désinfectant / stérilisant pour chloration continue ou choc en eaux douces.</p>		<p>Tambour</p>	<p>45 Kg 11988-855</p>
<p><b>Aquabrome</b>                      (tablettes de 20 g)                      Produit à base de brome, à faible odeur et sans goût.</p>	<p>S'utilise uniquement au moyen d'un doseur de brome.</p>	<p>Seau                      ( en carton de 2 x 5 kg )</p>	<p>5 Kg 13340-155</p>
<p><b>b Hypochlorite de calcium HTH Easiflo Briquettes</b></p>		<p>Seau</p>	<p>25 Kg 17047-325</p>
<p><b>b Hypochlorite de calcium HTH Granulée</b></p>		<p>Fibre-drum                      Seau                      Seau                      Seau                      Seau bleu</p>	<p>40 Kg 17048-388                      25 Kg 17048-325                      10 Kg 17048-205                      2.5 Kg 17048-135                      25 Kg 16915-361</p>
<p><b>AQUA-NET Pasa-Stabiclor</b>                      (granulé)</p> <p>Le stabilisateur de chlore réduit la dissipation du chlore due à la chaleur et aux rayons ultra-violet.</p>	<p>A utiliser uniquement au remplissage du bassin. Est recommandé avant l'utilisation de produits chlorés non organiques (javel et hypochlorite de calcium)</p> <p>Dosage: 250 g pour 10 000 l d'eau.</p> <p>Il est important de dissoudre la dose d'AQUA-NET Pasa-Stabiclor dans env. 10 l d'eau. Mettre le système de filtration en marche et verser le produit dissout à l'intérieur du skimmer ou dans le filtre de la pompe.</p>	<p>Seau                      Boîte                      (par 6 pièces)</p>	<p>5 Kg 13523-155                      1 Kg 13523-110</p> <p align="right">jusqu'à épuisement du stock</p> <p align="right">jusqu'à épuisement du stock</p>

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article
<b>Produits de traitement sans chlore</b>			

<p><b>AQUA-NET Pasa-Oxy 100</b></p> <p><b>b</b> Produit non chloré, ne provoque pas d'odeurs désagréables et n'irrite pas les yeux, se dissout facilement dans l'eau.</p> <p>AQUA-NET Pasa-Oxy 100 est capable d'éliminer la matière organique et les micro-organismes existants.</p> <p>L'eau traitée avec de l'oxygène actif ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Pour le bon fonctionnement du traitement, il faut compléter l'action du désinfectant AQUA-NET Pasa-Oxy 100 avec l'algicide AQUA-NET Pasa-Oxy 540.</p>	<p>Traitement initial :</p> <p>2 tablettes de 100 g pour 10 000 l d'eau.</p> <p>Traitement d'entretien:</p> <p>1 tablette de 100 g pour 10 000 l d'eau une fois par semaine. Le traitement initial peut se renouveler chaque fois que l'on s'aperçoit d'un manque de transparence de l'eau. Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques des piscines, du climat...</p> <p>Mettre l'AQUA-NET Pasa-Oxy 100 à l'intérieur du panier du skimmer, de préférence à la tombée du jour et sans présence de baigneurs dans l'eau.</p>	<p>Seau</p> <p><b>jusqu'à épuisement du stock</b></p>	<p>6 Kg</p> <p>14465-830</p>
--	--	---	------------------------------

**AQUA-NET Pasa-Oxy 540 (voir sous Algicides)**

**Modificateurs du pH**

<p><b>AQUA-NET PH-Minus granulé</b></p>	<p>Env. 150 g pour 10 000 l d'eau pour une diminution du pH de 0,2 unité.</p>	Seau	25 Kg	13424-325
	<p>Verser la dose nécessaire dans un récipient contenant de l'eau et répartir la solution sur toute la surface de la piscine.</p>	Seau	10 Kg	13424-205
		Seau	5 Kg	13424-155
<p><b>AQUA-NET PH-Minus liquide</b></p>	<p>Utilisation dans les installations de dosage automatique.</p>	Bonbonne	25 Kg	13349-320
<p><b>AQUA-NET PH-Plus (poudre)</b></p>	<p>Env. 100 g pour 10 000 l d'eau pour une augmentation du pH de 0,2 unité.</p>	Seau	5 Kg	13350-155
	<p>Verser la dose nécessaire dans un récipient contenant de l'eau et répartir la solution sur toute la surface de la piscine.</p>	Seau	1 Kg	13350-110

**jusqu'à épuisement du stock**

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article
HTH SPA STARTER KIT BROM 15kg Karton, 2 Kits		15kg Karton, 2 Kits	18597-837
HTH SPA STARTER KIT CHLOR 15kg Karton, 2 Kits		15kg Karton, 2 Kits	18570-837
Baquasil Mini-Kit, sans Chlor, Desinfection 1 Karton a 2 Kit avec 9 kg	18598-837		
PHMB komplex et stabil Struktur, Paket avec: 1 x 3 Liter Baquacil PHMB 2 x 3 Liter Baquacil Schock			

### Algicides

<b>AQUA-NET Pasatop</b>	Traitement anti-algues choc.	Bonbonne	20	L	13181-300
<b>b</b> Algicide choc liquide à base d'oxygène.	En rattrapage des piscines vertes: 2 l pour 10 000 l d'eau. Dans les cas graves, faire préalablement un traitement choc au chlore. Attendre quelques heures avant la baignade. Traitement choc d'entretien: 1 l pour 10 000 l d'eau toutes les 3-4 semaines.	Bonbonne	5	L	13181-150
<b>AQUA-NET Algicide Pasa SM 30</b>	Traitement initial:	Bonbonne	25	L	16600-320
<b>b</b> (non moussant)	200-300 ml pour 10 000 l d'eau.				
Algicide spécialement formulé pour compléter l'effet désinfectant d'AQUA-NET Pooloxy Soft ou du Revatop	Traitement curatif:	Bonbonne	5	L	16600-150
	300-500 ml pour 10 000 l d'eau.				
Algicide à base de polymères d'ammonium quaternaires.	Traitement d'entretien: 50-100 ml pour 10 000 l d'eau 1x par semaine.				
N'est pas indiqué pour les étangs et les rivières.	Pour enlever les algues sur les carrelages, douches, toilettes, etc.: env. 50-60 ml pour 1 l d'eau. Laisser sécher sans rincer.				
<b>AQUA-NET Pasa-Oxy 540</b>	Traitement initial: ajouter 150 ml d'AQUA- NET Pasa-Oxy 540 pour 10 000 l d'eau.	Bonbonne	5	L	14467-150
<b>b</b> Algicide spécialement formulé pour compléter l'effet désinfectant d'AQUA-NET Pasa-Oxy 100.	Traitement d'entretien: ajouter une fois par semaine 50 ml d'AQUA-NET Pasa-Oxy 540 pour 10 000 l d'eau.				
Efficace aussi bien avec les filtres à sable qu'à diatomées. Il prévient le développement des algues d'eau verte, des algues noires sur les parois de la piscine et des algues jaunes ou moutarde. Il permet aux algues mortes et autres solides en suspension de se déposer.	Verser la dose nécessaire dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur toute la surface de la piscine, de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau.				
<b>AQUA-NET Bactéricide Pédiluve</b>	Pour pédiluves: 3 dl pour 1000 l d'eau.	Bonbonne	25	L	13358-320
<b>b</b> Trois différents types d'ammonium quaternaires.	Pour désinfecter les carrelages, douches, WC: 1 cuillère à soupe dans 20 l d'eau.				

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article
---------	--------------------------------	-----------	---------

## Floculants

La floculation est le rassemblement en flocon de particules qui seraient trop fines pour être retenues dans le filtre à sable. Cette opération se réalise grâce à des sels et dérivés d'aluminium que l'on introduit dans l'eau. On utilise soit des floculants à dissolution lente, introduits dans skimmer ou le préfiltre de la pompe, soit des floculants liquides distribués par pompes doseuses ou, éventuellement, à la volée. Les floculants ne doivent être employés qu'avec des filtres à sable. Il ne faut pas les employer avec des filtres à diatomées (Dicalite).

<p><b>AQUA-NET Pasa-Floc-C</b> (cartouche de 125 g) A base de sulfate d'alumine. Cartouches floculantes à dissolution lente pour filtres à sable.</p>	<p>Mettre une cartouche dans le skimmer du filtre ou dans le préfiltre tous les 2-3 lavages du filtre, à raison d'une cartouche pour 50 000 l environ.</p>	<p>Boîte (Carton de 6 boîtes)</p>	<p>1 Kg 14457-110</p>
<p><b>AQUA-NET Pasa-Floc HB</b> (floculant liquide) Polychlorure d'aluminium. Pour filtres à sable.</p>	<p>Traitement curatif: 100 ml pour 10 000 l d'eau (à diluer au préalable) répartis à la volée à la surface de l'eau. Le floc est récupéré après décantation de min. 8h, si possible 24h par aspiration.</p> <p>Traitement d'entretien: par pompe doseuse, 5-20 ml pour 10 000 l d'eau en continu dans l'eau de recirculation.</p>	<p>Bonbonne</p>	<p>25 Kg 14938-320</p>
<p><b>Polychlorure d'aluminium</b></p>	<p>Pour dosage, cf AQUA-NET Pasa-Floc HB. Spécialement adapté pour eaux dures.</p>	<p>Bonbonne</p>	<p>25 Kg 14632-320</p>

## Produits anticalcaires et antitaches

<p><b>AQUA-NET Anticalcaire</b> Pour le traitement de la dureté de l'eau. Anticalcaire liquide, également efficace pour fixer les ions métalliques (fer, cuivre, manganèse...) qui peuvent former des taches. Compatible avec tous les produits désinfectants, algicides, etc.</p>	<p>Traitement initial: 2 dl pour 10 000 l d'eau environ.</p> <p>Traitement d'entretien: selon la dureté de l'eau, ajouter 1 dl pour 10 000 l d'eau tous les 10 jours environ.</p>	<p>Bonbonne jusqu'à épuisement du stock</p> <p>Bouteille jusqu'à épuisement du stock</p>	<p>5 L 13342-150</p> <p>1 L 13342-100</p>
--	---	--	---

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article
---------	--------------------------------	-----------	---------

## Produits d'hivernage

<p><b>AQUA-NET Pasa-hiver C 20</b> Produit liquide pour conserver l'eau pendant l'hiver. Action algicide. Le nettoyage de printemps est facilité.  Contient 6,8 % de COV</p>	<p>Env. 1 l pour 25 000 l d'eau. Renouveler le traitement 1x pendant l'hiver.</p> <p>Avant l'hivernage, il est recommandé de faire un traitement choc avec un produit chloré à dissolution rapide (AQUA-NET Pasa-Clor 63)</p>	<p>Bonbonne jusqu'à épuisement du stock</p>	<p>5 L 14463-150</p>
<p><b>AQUA-NET Pasa-hiver Super S30</b> Produit liquide pour conserver l'eau pendant l'hiver. Algicide avec <b>action anticalcaire</b> renforcée. Le nettoyage de printemps est facilité.</p>	<p>0,5 à 0,75 l pour 10 000 l d'eau à verser dans le bassin le long des parois. Renouveler le traitement 1x pendant l'hiver.</p> <p>Avant l'hivernage, il est recommandé de faire un traitement choc avec un produit chloré à dissolution rapide (AQUA-NET Pasa-Clor 63)</p>	<p>Bonbonne</p> <p>Bonbonne</p>	<p>25 L 15227-320</p> <p>5 L 15227-150</p>

<b>Trousse de contrôle chlore et pH (liquide)</b>	Un comparateur de couleur et 2 flacons réactifs liquides pour l'analyse.	Set complet	1	Pce	14913-815
<b>Recharge OTO 15cc chlore liquide</b>		Recharge	1	Boîte	14911-820
<b>Recharge OTO 15cc rouge pH liquide</b>		Recharge	1	Boîte	14914-820
<b>Trousse de contrôle chlore et pH (comprimés)</b>	Un comparateur de couleur et 2 x 20 comprimés pour l'analyse.	Set complet	1	Pce	14909-815
<b>Recharge rouge Phenol pH 250 pièces</b>		Recharge	1	Boîte	13598-815
<b>Recharge DPD No 1 chlore 250 pièces</b>		Recharge	1	Boîte	13595-815
<b>Languettes de contrôle REVACIL</b>	Pour contrôler pH, TAC, TH.	(25 pièces)	1	Tube	16658-815
<b>AQUA-CHECK 3 fonctions</b>	Pour contrôler pH, chlore et alcalinité.	(50 pièces)	1	Tube	13352-870
<b>Trousse de contrôle PASA-Oxy</b>	Pour analyse de la teneur en oxygène actif et du pH.	Set complet	1	Pce	14469-815
		jusqu'à épuisement du stock			
<b>Recharge rouge Phenol pH 250 pièces</b>		Recharge	1	Boîte	13598-815
		jusqu'à épuisement du stock			

Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article		
<b>Produits de nettoyage</b>					
<b>PASA-NET Désinfectant-séchant</b> Contient 60% de COV	Desinfectant et nettoyant séchant à base (à base d'alcool)	Bonbonne	8.5	kg	12973-200
<b>PASA-NET Détartrant 0300 (avec inhibiteur de corr.)</b>	Détartrant acide très fort pour surfaces fortement entartrées.	Bonbonne	25	Kg	15150-320
<b>PASA-NET Flora</b> Contient 8% COV	Détergent concentré universel et doux, à base de Bois de Panama, odeur Floral pH neutre.	Fût	200	Kg	14474-555
		Bonbonne	25	Kg	14474-320
		Bonbonne	10	Kg	14474-200
<b>PASA-NET Industriel 1094</b>	Superdégraisseur universel très concentré conçu pour répondre aux exigences les plus hautes du domaine industriel.	Fût	200	Kg	80005-555
		Bonbonne	25	Kg	80005-320
		Bonbonne	10	Kg	80005-200
<b>PASA-NET Meubles eco</b> Contient 4% de COV	Produit prêt à l'emploi pour l'entretien du bois et des meubles vernis.	Bonbonne	9	Kg	16484-150



Produit	Dosage donné à titre indicatif	Emballage	Article		
<b>Produits de nettoyage</b>					
<b>PASA-NET Mousse tapis</b> contient 5% de COV	Nettoyant moussant concentré pour moquettes et tapis. (Shampooing-Tapis)	Bonbonne	25	Kg	80426-320
<b>PASA-NET Neutre</b>	Nettoyant Universel sans parfum ni colorant	Fût	200	kg	16835-555
		Bonbonne	10	kg	16835-200
<b>PASA-NET Océan</b> contient 5% de COV	Nettoyant industriel parfumé pour les sols au parfum rémanent de Fenjal.	Bonbonne	25	Kg	14473-320
		Bonbonne	10	Kg	14473-200
<b>PASA-NET Pro</b> contient 10% de COV	Détergent alcalin concentré pour tous usages; parfum citron. Excellent contre les suies et carbonisations.	Fût	200	Kg	14341-555
		Bonbonne	25	Kg	14341-320
		Bonbonne	10	Kg	14341-200
<b>PASA-NET Pro non moussant</b> contient 10% de COV	Détergent alcalin concentré pour tous usages; parfum citron. Peut être utilisé en machine monobrosse	Fût	200	Kg	14340-555
		Bonbonne	5	Kg	14340-150
<b>PASA-NET Sanitaire</b>	Détartrant acide doux pour douches, WC, salles de bains, piscines, carrelages et inox. Parfum d'amandes amères	Fût	210	Kg	80429-555
		Bonbonne	26.2	Kg	80429-320
		Bonbonne	10.5	Kg	80429-200
<b>PASA-NET Tapis</b> Contient 4% de COV	Nettoyant concentré pour moquettes et tapis avec système à pulvérisations extractions.	Fût	200	Kg	80492-555
		Bonbonne	25	Kg	80492-320
		Bonbonne	10	Kg	80492-200
<b>PASA-NET Universel Pesca</b>	Nettoyant Universel pour le ménage	Bonbonne	10	kg	16989-200
<b>PASA-NET WC Gel</b>		Bonbonne	10	kg	16667-200

**Produits chimiques divers (prix et conditions sur demande)**

Bisulfate de soude en perles

Carbonate de soude

Extrait de javel 2%, 4%, 5%, 6%, 7%, 13/14%

Extrait de javel spécial doseur 6% et 13/14%

Acide chlorhydrique 10%, 15%, 18%, 20%, 25%, 30-32%

Acide sulfurique 38%, 60%, 96%

Soude caustique en perles

Soude caustique liquide 10%, 30%, 50%

Sulfate d'alumine 17 % en poudre

Hypochlorite de calcium 60% qual. B

**Terres de filtrations: Diatomées**

Dicalite 4200	1 palette à 884.52 soit 39 sacs	Sac de 22.68	Kg	12170-311
---------------	---------------------------------	--------------	----	-----------

Produit

Dosage donné à titre indicatif

Emballage

Article

**Charbon actif**

Article

<b>Silcarbon K814</b> Charbons de noix de coco (1.4-2.5 mm / 1100m2/g)	Charbons de noix de coco/sols abrasion-résistant et grande surface	Sac	25 Kg	16760-330
---	---	-----	-------	-----------

<b>Silcarbon S814</b> Charbons de houille (1.4 -2.5 mm)	Spécialement adapté pour les filtres multicouches	Sac	25 Kg	16754-330
---	---	-----	-------	-----------

<b>Silcarbon K835</b> Charbons de noix de coco (0.5 - 2.5 mm / 1100m2/g)	Spécialement adapté pour la déchlorisation	Sac	25 Kg	16761-330
---	--	-----	-------	-----------

<b>Silcarbon S835</b> Charbons de houille (1.4 -2.5 mm)	Spécialement adapté pour les filtres multicouches	Sac	25 Kg	16755-330
---	---	-----	-------	-----------

<b>Silcarbon TH90 G</b> , Charbons en poudre	Spécialement adapté pour le procéder de délayage	Sac	25 Kg	16751-330
--	--	-----	-------	-----------

## Easiflo Doseurs &amp; Pastilles hth , Arch-Chemicals

**Easiflo 1 , 40 - 200m3**  
max. 300g chlore par h



Prix sur demande

**Easiflo 3, 200 - 2000 m3**  
max. 2500g chlore par h



Prix sur demande

**Easiflo 4, 1000 - 4000 m3**  
max. 5000g chlore par h



Prix sur demande

Produits de ARCH Chemicals / Easiflo

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH BRIQUETTES  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE  
  
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HTH GRANULEE

Palette en kilos

Seau 25 kg	675	17047-325
Seau 10 kilos	360	17048-205
Seau 2.5 kilos	608	17048-135
Seau 25 kilos	675	17048-325
Fibre-Drum 40 kg	720	17048-388
Fût 25 kg	400	16915-361

*Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et notre gamme de produits sans préavis.*

**Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.**

Pour vos questions techniques:

**Hanspeter Eichelberger** Tel. 058 344 83 12 [hanspeter.eichelberger@brenntag.ch](mailto:hanspeter.eichelberger@brenntag.ch)

Pour vos commandes:

**Gina Pacera** Tel. 058 344 82 70 [gina.pacera@brenntag.ch](mailto:gina.pacera@brenntag.ch)

Reactolab SA  
Route Cantonale 10  
1077 Servion

[www.reactolab.ch](http://www.reactolab.ch)

[info@reactolab.ch](mailto:info@reactolab.ch)

Tél. 021 903 32 32

Fax 021 903 31 67